


دفترچه راهنمای مدل سفید



نصاب حرفه ای



سوالات متداول مشتریان

۱) چرا دستگاه زنگ نمیزند و پیامک ارسال نمیکنند؟

اطمینان از شارژ سیم کارت و مستر بودن شماره، فعال بودن حالت ۱، ۲ و ۳ شماره تلفن

۲) چرا دستگاه از راه دور با برنامه یا پیامک فرمان نمیگیرد؟

اطمینان از مستر بودن شماره حالت ۱، ۲ و ۳ حافظه سیم کارت با دستور ۴۹ پاک شود.

۳) چرا با روشن کردن دستگاه تعدادی از زون ها کار نمی کنند؟
دستگاه در حالت پارت ست میباشد.

۴) چرا دستگاه آژیر نمیزند؟

بررسی سیم کشی بلند گو یا بررسی سالم بودن خود بلندگو و در غیر این صورت بورد آژیر سوخته و باید برای تعمیر دستگاه به شرکت ارسال شود.

۵) آیا دستگاه آژیر خطا میزند؟

خیر، در یک صورت که زون موردنظر سوخته باشد و مدام دستگاه درحال آژیر زدن باشد و درصورت Lock بودن LED آن زون روشن بماند در غیر این صورت ایراد از چشمی ها می باشد.

۶) آیا با دستگاه می توان لوازم های الکترونیکی را فرمان داد؟

بله، از طریق فرمان رله که در دفترچه ی راهنما توضیح داده شده است.

فرمان از طریق ریموت به دستگاه ارسال شود → ۴۲ → ENTER → 1.On 2.Off → ENTER

با وارد کردن دستورات شماره ۱ تا ۴ خروجی های منفی فعال یا غیرفعال می شود
با وارد کردن دستورات شماره ۶ پیام دزدگیر روشن یا خاموش شنیده می شود
با وارد کردن دستورات شماره ۷ پارت شماره ۱ روشن و خاموش می شود (درصورت فعال شدن)
با وارد کردن دستورات شماره ۸ پارت شماره ۲ روشن و خاموش می شود (درصورت فعال شدن)

مشخصات کلی دستگاه مدل سفید

۱) قابلیت دوطبقه شدن (دو پارتیشن)

۲) دارای دو ریگلاتور ولتاژ برای AUX و باتری به صورت کنترل شده

۳) دارای پیامک هشدار قطع برق، بلندگو و خرابی باتری


۴) قابلیت کنترل دستگاه از طریق پیامک، نرم افزار و تماس تلفنی

۵) دارای چهار خروجی منفی برای کنترل لوازم خانگی

در این دستگاه حتما باید برای فیوز AUX فیوز ۳۰۰ میلی آمپر استفاده شود

در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه ۳۰ ثانیه دکمه ستاره (*) را نگه دارید، دستگاه بدون تغییر در حالت حافظه ها ریست میشود.

راهنما



اتصال خروجی های OUT- به رله

یک سربوبین یک رله ۱۲ ولت را به AUX+

و سربوبین آن را به OUT- وصل کنید

به وسیله کنتاکت این رله می توانید وسایل را کنترل کنید

دستورات فرمان های پیامکی دستگاه

فرمان خاموش کردن خروجی ۱	۰۱۲۳۴۰۱۰#
فرمان روشن کردن خروجی ۱	۰۱۲۳۴۰۱۱#
فرمان خاموش کردن خروجی ۱ به صورت لحظه ای	۰۱۲۳۴۰۱۲#
فرمان روشن کردن خروجی ۲	۰۱۲۳۴۰۲۰#
فرمان خاموش کردن خروجی ۲	۰۱۲۳۴۰۲۱#
فرمان خاموش کردن خروجی ۲ به صورت لحظه ای	۰۱۲۳۴۰۲۲#
فرمان خاموش کردن خروجی ۳	۰۱۲۳۴۰۳۰#
فرمان روشن کردن خروجی ۳	۰۱۲۳۴۰۳۱#
فرمان خاموش کردن خروجی ۳ به صورت لحظه ای	۰۱۲۳۴۰۳۲#
فرمان خاموش کردن خروجی ۴	۰۱۲۳۴۰۴۰#
فرمان روشن کردن خروجی ۴	۰۱۲۳۴۰۴۱#
فرمان خاموش کردن خروجی ۴ به صورت لحظه ای	۰۱۲۳۴۰۴۲#
فرمان خاموش کردن دزدگیر	۰۱۲۳۴۰۶۰#
فرمان روشن کردن دزدگیر	۰۱۲۳۴۰۶۱#
فرمان روشن کردن پارت ۱	۰۱۲۳۴۰۶۲#
فرمان خاموش کردن پارت ۱	۰۱۲۳۴۰۶۳#
فرمان روشن کردن پارت ۲	۰۱۲۳۴۰۶۴#
فرمان خاموش کردن پارت ۲	۰۱۲۳۴۰۶۵#
استعلام شارژ	۰۱۲۳۴۰۷۰#
شارژ سیم کارت	#رمز شارژ#۰۱۲۳۴۰۷۱

شرایط گارانتی:

این دستگاه دارای یکسال گارانتی می باشد.
ریسک ها و برد تشخیص سیم کارت شامل گارانتی نمی باشد.
این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در مورد سرقت های احتمالی و یا حوادث دیگر مانند آتش سوزی ندارد.
دستگاه باید به صورت دوره ای توسط نصب حرفه ای تست و در صورت لزوم به روزرسانی شود.
خرید این دستگاه توسط خریدار به منزله قبول شرایط گارانتی می باشد.

دستگاه در تاریخ / /

نصب گردیده و تحویل

آقای

داده شده است.

نام نصب کننده دستگاه:

آیا مایل به سرویس دوره ای میباشید؟

☐ خیر

☐ بله

شماره تماس: